

FRONIUS SYMO STRING-INVERTTERIN WIFI-YHTEYDEN ASETUKSET

Jos olette vaihtaneet internet-palveluntarjoajaa ja/tai -reititintä, reitittimen salasana pitää vaihtaa invertteriin. Saatte vaihdettua salasanan invertterin asetuksissa, jonne pääsette ohjeen mukaisesti:

HUOMIO!

Jos aurinkosähköjärjestelmässä on vain yksi invertteri, seuraavat vaiheet 1 ja 2 voidaan ohittaa.

Tässä tapauksessa ensimmäinen käyttöönotto käynnistyy vaiheesta 3.

1 Yhdistä invertteri Fronius Datamanager 2.0:n tai Fronius Datamanager Box 2.0:n kanssa Fronius Solar Net -verkossa.

2 Kun Fronius Solar Net -verkossa on verkkoutettu useita inverttereitä:

asetta Fronius Datamanager 2.0 -vaihtokortin Fronius Solar Net Master / Slave -kytkin oikein.

- yksi invertteri Fronius Datamanager 2.0:n kanssa = Master
- kaikki muut invertterit Fronius Datamanager 2.0:n kanssa = Slave (Fronius Datamanager 2.0 -vaihtokorttien LED-valot eivät pala).

3 Kytke laite huoltotilaan.

- Aktivoi WiFi Access Point (WiFi-käyttöpiste) invertterin asetusvalikon kautta.



Invertteri muodostaa WLAN Access Point -käyttöpisteen. WLAN Access Point -käyttöpiste pysyy yhden tunnin avattuna. Fronius Datamanager 2.0:n IP-kytkin voi pysyä WiFi Access Point -aktivoinnin aikana asennossa B.

Asennus Solar.web App -sovelluksen avulla

4 Lataa Fronius Solar.web LIVE tai Solar Web Pro App



5 Suorita Fronius Solar.web App.

Asennus web-selaimen avulla

4 Yhdistä päätte WLAN Access Point -käyttöpisteen kanssa

SSID = FRONIUS_240.xxxxx (5–8 merkkiä)

- etsi verkko, jonka nimi on FRONIUS_240.xxxxx
- muodosta yhteys kyseiseen verkkoon
- syötä salasana 12345678.

(tai yhdistä päätte ja invertteri Ethernet-kaapelilla).

5 Syötä selaimessa
<http://datamanager>
tai
192.168.250.181 (WLAN-yhteyden IP-osoite)
tai
169.254.0.180 (LAN-yhteyden IP-osoite).