

OHJE HUAWEI -invertterin liittämiseksi internetiin

Huawei aurinkosähköinvertterin liittäminen internet-seurantaan on tärkeä askel, jotta voit seurata aurinkosähköjärjestelmäsi suorituskykyä ja tuotantoa etänä. Seuraavassa ovat yleiset ohjeet, joiden avulla voit liittää Huawei-invertterin internet-seurantaan:

Tarvittavat työkalut ja valmistelut

1. **Huawei-invertteri:** Varmista, että invertteri on asennettu ja toiminnassa.
2. **Wi-Fi-verkko:** Tarvitset toimivan langattoman verkon.
3. **FusionSolar-sovellus:** Lataa ja asenna Huawei FusionSolar -sovellus älypuhelimellesi tai tablettiisi (saatavilla iOS ja Androidille).
4. **Laitteen sarjanumero ja PIC-koodi:** Nämä löytyvät invertteristä tai sen pakkauksesta.

Vaihe 1: FusionSolar-tilin luominen

1. Lataa FusionSolar-sovellus App Storesta tai Google Play Storesta.
2. Avaa sovellus ja luo uusi tili noudattamalla sovelluksen ohjeita. Jos sinulla on jo tili, kirjaudu sisään.

Vaihe 2: Invertterin liittäminen Wi-Fi-verkkoon

1. Kytke Huawei-invertteri päälle.
2. Avaa FusionSolar-sovellus ja valitse "Laitteen lisäys".
3. Skanna QR-koodi tai syötä manuaalisesti sarjanumero ja PIC-koodi.
4. Sovellus kehottaa sinua yhdistämään invertterin Wi-Fi-verkkoon:
 - Avaa puhelimesi Wi-Fi-asetukset ja etsi invertterin Wi-Fi-verkko (se saattaa alkaa sanoilla "Huawei" tai "SUN2000").
 - Yhdistä tähän verkkoon. Invertterin Wi-Fi-verkon salasana löytyy invertterin mukana tulleesta käyttöohjeesta tai tarrasta laitteen päällä.
 - Kun yhteys on muodostettu, palaa FusionSolar-sovellukseen.

Vaihe 3: Wi-Fi-verkon asetukset

1. FusionSolar-sovellus kysyy nyt kodin Wi-Fi-verkon tietoja.
2. Valitse kotisi Wi-Fi-verkko luettelosta ja syötä verkon salasana.
3. Sovellus yhdistää invertterin kodin Wi-Fi-verkkoon ja aloittaa tietojen synkronoinnin.

Vaihe 4: Seurannan aloittaminen

1. Kun invertteri on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon ja FusionSolar-sovellukseen, voit alkaa seurata aurinkosähköjärjestelmäsi suorituskykyä sovelluksen kautta.
2. Sovellus näyttää reaaliaikaiset ja historialliset tiedot tuotetusta sähköstä, invertterin tilasta ja muista tärkeistä parametreista.

Vinkit ja ongelmanratkaisu

- **Wi-Fi-signaali:** Varmista, että invertteri on Wi-Fi-verkon kantaman sisällä. Jos signaali on heikko, harkitse Wi-Fi-toistimen käyttämistä.

- **Ohjelmistopäivitykset:** Varmista, että FusionSolar-sovellus ja invertteri ovat ajan tasalla ohjelmistopäivitysten suhteen.
- **Tuki ja ohjeet:** Jos kohtaat ongelmia, tarkista Huawei-invertterin käyttöohje tai ota yhteyttä Huaweiin asiakaspalveluun.

Näillä ohjeilla pitäisi olla mahdollista liittää Huawei-invertteri internet-seurantaan ja aloittaa aurinkosähköjärjestelmäsi tuoton seuranta etänä.